


Part # LFL-CASSIS XXX

24-0109

## PARTS




A Shade



B Retention Ring



C Wrench



## ⚠ WARNING: LIGHTING

- Read all instructions carefully and completely before assembly and use. Retain for future reference.
- Keep NOT plastic bags and small parts away from children.
- For residential (non-commercial) use only.
- Warning: Risk of fire; Do not use bulbs with higher wattage than specified on lamp. (40 watts)
- Electrocutation hazard.
- DO NOT use if cord is frayed/damaged.
- Periodically check for loose hardware; retighten as necessary.
- DO NOT use product if any component becomes damaged.
- DO NOT use power tools to assemble OR overtighten hardware.
- DO NOT stand on product. Use only for intended purpose.
- This product is for decorative use only - NOT A TOY.
- DO NOT place any fabrics or other coverings over lamp shade.
- (Floor lamps with shelves only) Max weight limit 25 lbs.

## ⚠ ADVERTENCIA: ILUMINACIÓN

- Lea todas las instrucciones cuidadosa y completamente antes del montaje y uso. Conservar para referencia futura.
- Mantenga las bolsas de plástico y las piezas pequeñas fuera del alcance de los niños.
- Solo para uso residencial (no comercial).
- Advertencia: Riesgo de incendio; No utilice bombillos con una potencia superior a la especificada en la lámpara.
- Peligro de electrocución.
- NO lo use si el cable está deshilachado o dañado.
- Verifique periódicamente si hay piezas sueltas; vuelva a apretar según sea necesario.
- NO use el producto si algún componente se daña.
- NO utilice herramientas eléctricas para ensamblar O apretar demasiado.
- NO se pare sobre el producto. Úselo solo para el propósito previsto.
- Este producto es solo para uso decorativo, NO ES UN JUGUETE.
- NO coloque telas u otros revestimientos sobre la pantalla de la lámpara los componentes.
- (Lámparas de piso con estantes únicamente) Límite de peso máximo 25 lbs.

## ⚠ AVERTISSEMENT : ÉCLAIRAGE

- Lisez attentivement et complètement toutes les instructions avant l'assemblage et utilisez. A conserver pour référence future.
- Gardez les sacs en plastique et les petites pièces hors de portée des enfants.
- Pour usage résidentiel (non commercial) uniquement.
- Avertissement : Risque d'incendie ; N'utilisez pas d'ampoules d'une puissance supérieure à spécifié sur la lampe.
- Risque d'électrocution.
- NE PAS utiliser si le cordon est effiloché/endommagé.
- Vérifiez périodiquement qu'il n'y a pas de matériel desserré ; resserrer si nécessaire.
- NE PAS utiliser le produit si un composant est endommagé.
- N'UTILISEZ PAS d'outils électriques pour assembler OU serrer excessivement la quincaillerie.
- NE PAS monter sur le produit. Utiliser uniquement aux fins prévues.
- Ce produit est uniquement destiné à un usage décoratif - PAS UN JOUET.
- NE placez AUCUN tissu ou autre revêtement sur l'abat-jour.
- (Lampes sur pied avec tablettes seulement) Limite de poids maximale 11.3 Kg.